

# Handkarte Digitalfunk

## Kurzbedienung Sepura HBC3 / SC 20



- ① Lautstärke Regelung / Gruppenwahl (drehen / +,-)
- ② Rote Notruftaste (aktiviert nach 3 Sekunden !!!)
- ③ Kontexttasten (Menü | Gruppe | Shortcut)
- ④ Rote Hörertaste (Ein | Aus | Abbrechen | Home)
- ⑤ Alphanumerische Tastatur ( Statusmeldungen )
- ⑥ # Umschaltung TMO / DMO Betrieb (lange drücken!)
- ⑦ \* Tastensperre ein / aus (lange drücken!)
- ⑧ Grüne Hörertaste (bestätigen )
- ⑨ Navigationstasten (link / rechts / hoch / runter )
- ⑩ Sprechttaste (Push-to-Talk (PTT) )
- ⑪ LEDs (Dreifarbige LED-> Betriebszustand , Rot =  
Notrufnachricht, Blaue = Gruppennachrichten)

# Handkarte Digitalfunk

## Einstellen der Funkrufgruppe

**Direkt Eingabe über „Gruppe“ + Gruppennummer (z.B. 311) + „Auswahl“ fertig!**

Gruppenbezeichnung  
 Gruppennummer  
 Betriebsart (TMO / DMO)  
 Aktueller Gruppenordner

Eingabe über Gruppenmenü:  
 Mit Pfeiltasten **9** durch Ordner navigieren,  
 Im aktuellen Ordner durch Benutzen von **1** Gruppe wählen + „Auswahl“ fertig!



### TMO Rufgruppen:

Nr.	Leitstelle	FW	RD	KatS
1	Eisenach	5411	5412	5414
2	Erfurt	5213	5214	5216
3	Gera	5047	5048	5050
4	Jena	5107	5108	5110
5	Nordhausen	5455	5456	5458
6	Saalfeld	5167	5168	5170
7	Suhl	5326	5327	5329
8	Apolda	5302	5303	5305
9	Ilmkreis	5278	5279	5281
10	Gotha	5253	5254	5256
11	Eichsfeld	5498	5499	5501
12	Meiningen	5388	5389	5391
13	Mühlhausen	5524	5525	5527

### DMO Rufgruppen:

FW 311 | Fw-Führung 307  
 RD 611 | RD-Führung 607  
 KatS 411 | KatS-Führung 407